

## PRECAUÇÕES:

- Apenas retire a fita de nylon após o chumbamento e antes do acabamento.
- O cimento em contato com o alumínio causa manchas.
- Para limpeza utilize apenas água e sabão neutro.

**1-** Deixar um espaço em torno de 2 cm entre a esquadria e o vão de instalação. (Fig. 1)

**2-** Instalar a esquadria faceando-a com a parede pelo lado interno, considerando a parede com acabamento final.

**3-** Colocar calços e cunhas de madeira.

OBS: Cuidado ao calçar para não causar embarrigamento do trilho. (Fig. 2)

**4-** Posicionar, aprumar, nivelar e esquadrear a esquadria.

OBS: Confirmar o esquadro medindo em "X", tolerância aceitável de até 2 mm. (Fig. 2 e 3)

**5-** Preencher com massa reforçada de areia e cimento no local dos chumbadores.

**6-** Deixar secar.

**7-** Preencher os perfis laterais, inferior e superior com massa reforçada para evitar possíveis infiltrações.

**8-** Retire os calços e complete preenchendo com massa reforçada.

## LADO EXTERNO:

Após o chumbamento completo, fazer o acabamento externo com 5% de caída na parte inferior para evitar retorno e/ou acúmulo de água. (Fig. 4)

## RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- Produto dimensionado para ser aplicado em edificações residenciais de até dois pavimentos em todo o território brasileiro.

